KOMM700

微波料位开关手持式通信器



UG2020-004-1 使用手册

2021.04.26 Rev. E



微	波料位开关	关手持式通信器			1
1.	标志符号	说明			
	1.1	警告符号			
	1.2				
	1.3	· 安全注意事项			3
2.	简介				4
	21	产品简介,特占及使	回限制		
	2.2				
	2.3	,品//// 产品参数			
	2.4	· 使用前必读及安全指	今		6
	2.5	▶ 应用限制	· ~		7
	2.6	,储存和运输			7
3.	端子及接	线			
	0.4				0
	3. I 2. 0		ᅷᆠᇂᆮᅃᆮᆺ		イ
	3.2	KOMM700 标准型手			大按线9
	3.3	,KOMM700 标准型于:	行式迪信益与 AI	30 科亚开大按线…	10
4.	按键、指	示灯及显示屏			
	4.1	按键说明			
	4.2	!指示灯说明			
5.	菜单组及	功能			
	5 1	莖单组			
	5.2	· 子荽单分类			
	5.3	o Act 菜单组			
	5.4	₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩	音 只能杏若	不能修改)	
	5.5	PV 菜单组说明			
	5.6	Cal 菜单组说明(合 ²	今型菜单、菜单只	?能执行命今. 不能	编辑修改)15
	5.7	'Edit 菜单组说明			
6.	配置示例				15
	6.1	尚田協佐三周			16
	0.1	吊用探IF小例·······			10
7.	故障诊断				23
	7.1	常见问题			
8.	订货信息				24
9.	附录				24
第	2页共2	7 页	2021.04.26	F	Page 2 of 27

1. 标志符号说明

1.1 警告符号

警告:如果用户忽略或者不遵守使用说明,将可能带来安全风险,造成严重伤害。



注意:如果用户忽略或者不遵守使用说明,将可能损坏设备或者造成数据丢失。



▲ ESD : 如果用户忽略或者不遵守使用说明 , 将可能对设备造成静电放电损害。

1.2 其他符号



1.3 安全注意事项



警告:在有防爆要求的应用中,本产品只能在非危险区场合使用。

2. 简介

2.1 产品简介、特点及使用限制

KOMM700 手持式通信器,主要用于检查、配置、备份及恢复 XR50/60/70 等系列微波料 位开关,也可用于为料位开关提供现场显示功能。本产品具有下列特点:

- 支持配置 XR 全系列微波料位开关。
- 手持式通信器自身由 USB 5V 供电,同时向外可以为料位开关提供 12V,最大 60mA 的供电。
- 内置蜂鸣器,手持式通信器接收到料位开关报警信号时,蜂鸣器响。
- 外形紧凑,便于携带。
- 使用插拔式端子及弹簧式快速连接器,方便现场连线。
 KOMM700 手持式通信器目前不提供防爆认证,不能在有防爆要求的危险区域使用。

2.2 产品外形



2.3 产品参数

- 外形尺寸: 107.5x72x25mm
- 重量: 102g
- 供电: 5V1A USBmini 接口
- 工作电流: 100~400mA
- 参数显示: 5 位 LCD
- 环境温度: -20~70℃
- 环境湿度: <95%
- 12V 最大输出电流: 60mA
- 内部蜂鸣器工作电流: 10~15mA
- 适用于: XR50/60/70 系列微波料位开关

第5页共27页

2.4 使用前必读及安全指令



2.5 应用限制

ø

了了不能在有防爆要求的危险区域,使用 KOMM700 手持式通信器设定料位开关的参数。

注意: KOMM700 有两种类型,标准型, NPN 专用型。标准型可以和全部系列产品通

信(与 XR50 NPN 系列通信时,需要手工外加上拉电阻)。 NPN 专用型只能和 XR50 系列 NPN 输出型通信。

2.6 储存和运输

储存条件: 储存温度: -40[~]85℃ 使用原包装运输。

3. 端子及接线

3.1 端子说明(分为3组)

NPN 组 PNP 组 保留 V12+ PNP T-IN V12+ V12+ V12-NPN T-IN œ ≻

细	КОММ700	XR70	XR70	XR70	备注
20	手持式通信	对应端子	(M12 连接器型)	电缆引出型	
	器		电缆芯线颜色	接线颜色	
	对应端子				
	V12+	VDC+	棕	白	NPN 组的 4 个端子
NIDNI	V12-	GND	蓝	绿	与 NPN 型微波料位
INPIN	NPN	SW1	黑	黄	开关连接
	T-IN	SW2	白	棕	
	V12+	VDC+	棕	白	PNP 组的 4 个端子
סוות	V12-	GND	蓝	绿	与 PNP 型微波料位
PNP	PNP	SW1	黑	黄	开关连接
	T-IN	SW2	白	棕	
保留	A, B	系统保留	无	无	系统保留端子

3.2 KOMM700 标准型手持式通信器与 XR60/70 微波料位开关接线



3.3 KOMM700 标准型手持式通信器与 XR50 料位开关接线





4. 按键、指示灯及显示屏

4.1 按键说明

按键在手持式通信器的后部侧面,如下图所示。一共有5个按键。



按键	功能
On	电源开关按键
	● 点击一下开机
	● 长按6秒关机
Mode	Mode 键切换不同菜单组 (Act, V/I, PV, Cal, Edit), 指示灯亮代表当前菜单组。
	● 在当前菜单组下,向前翻动子菜单
	● 在修改参数时,当前位加1
	● 在当前菜单组下,向后翻动子菜单
	● 在修改参数时,向右移动光标
Enter	● 进入当前子菜单,执行具体功能
	● 修改某个参数后,确认保存

4.2 指示灯说明



指示灯	含义				
STAT	连接成功指示: 平时指示灯关闭, 手持式通信器与料位开关通信连接成功后灯				
	点亮				
RX	数据上传指示:料位开关每上传一次数据,闪烁一次				
Act	Act命令菜单组				
V/I	电压电流测量菜单组				
Pv	PV 菜单组,功能为显示变量及参数,也可修改常用参数。				
Cal	校准菜单组,功能为校准料位开关				
Edit	编辑菜单组,可编辑修改料位开关的全部参数,下载功能也在本菜单组。				
	本菜单组为高级功能组,仅用于厂家生产测试。				

第 12 页 共 27 页

5. 菜单组及功能

5.1 菜单组

KOMM700 手持式通信器一共有5组菜单,具体功能分别是:

- Act 菜单组:
 - 解锁, 备份,测试开关功能。
- VI 菜单组:
 - 查看料位开关的工作电压、工作电流及输出压降。
- Pv 菜单组:
 - 查看当前测量值,并可以修改常用的参数,如报警点 AL1,报警窗口 Wind0, Wind1。
- ▶ Cal 菜单组:
 - 现场学习,自动设定报警点。
- Edit 菜单组:
 - 高级菜单组,仅用于生产商。

每一个菜单组,有一个对应的指示灯,用户点击 Mode 键切换菜单组,指示灯亮的代表当前菜单组。 每个菜单组下都有多个子菜单,执行相应功能。

5.2 子菜单分类

1. 可编辑菜单: 子菜单参数可以编辑修改。

2. 命令型菜单: 参数不可修改,点击 Enter 确认后,KOMM700 手持式通信器执行相应命

令。

测量值显示: 屏幕显示数据为只读测量值,不可修改。

5.3 Act 菜单组

Act 菜单组, 点击▲或者▶翻动菜单, 点击 Enter 键进入当前子菜单, 执行相应命令 或者修改参数内容。

菜单组	单组 子菜单			功能简介		
Act	• UnLoc		ullet	解锁料位开关,建立通信。		
	● <mark>bkUp</mark>		•	备份当前参数		
	•	rESto	ullet	恢复上一次备份的参数		

第 13 页 共 27 页

•	FCtry	•	恢复出厂时的参数。
•	Loc	•	KOMM700通信器密码锁, Loc=132时, 允许执行高级功能,
			如修改料位开关的工作模式。

5.4 \/| 菜单组说明(测量值,只能查看,不能修改)

V/I 菜单组下,子菜单全部为只读型。点击▲或者▶翻动菜单,查看当前参数或者变量 值,不能修改内容。

菜单组	子菜单	功能简介		
V/I	● <mark>U</mark>	● 当前料位开关工作电压(单位: V)		
	● <mark>mA</mark>	● 当前料位开关工作电流(单位: mA)		
	● <mark>d</mark>	● 当前料位开关 PNP 或者 NPN 报警输出压降,注意查看压降前,		
		需要解锁仪表,否则 PNP 压降值不准确。		

5.5 PV 菜单组说明

查看当前过程变量 P1000, 报警阈值参数,延时、阻尼,诊断信息等参数。可修改常 用参数如报警阈值 AL1,报警窗口下限上限 Wind0,Wind1。 修改完成,点击 Enter 按键后, 手持式通信器自动开始下载参数。

PV 菜单组下, 点击▲或者▶翻动菜单, 屏幕左下方出现三角符号时, 表示当前菜单 参数可修改,否则参数为测量值,不可修改。

PV 组子菜单	功能简介
• P1000	● 当前测量值(归一化后的谐振频率,范围 0~1000)
● AL1(或Wind0)	● XR60/70 系列 SW1 的报警阈值(或 XR50 SW1 报警窗口下限)
● AH1(或 Wind1)	● XR60/70 系列 SW1 的报警回差(或 XR50 SW1 报警窗口上限)
• WHyst	● 窗口式报警的回差值
● AL2(或 Zoom0)	● XR60/70 系列 SW2 的报警值(或 XR50 SW2 报警窗口下限)
● AH2(或 Zoom1)	● XR60/70 系列 SW2 的报警回差(或 XR50 SW2 报警窗口上限)
• do	● 报警输出方式: 0 代表 NPN, 1 代表 PNP, 只有 XR70 双路型
	料位开关可以修改输出方式,其他系列 do 固定不可改动。
• dLy	● 报警延时(秒)
• dAmP	● 阻尼(秒)
● <mark>FPV</mark>	● 当前测量实际频率值
• mAmP	● 信号强度
● <mark>duTy</mark>	● PWM 输出的占空比
• codE	● 软件代码,可通过高级功能在这里修改料位开关的工作模式。
• VEr	● 软件版本号
答 1 4 王 井 27 王	

•	EcodE	•	诊断代码
•	PErod	•	PWM 周期设定
•	YEAr	•	年份
•	<mark>mmdd</mark>	•	月日
•	grouP	•	客户编号
•	uuid	•	产品序列号

5.6 Cal 菜单组说明(命令型菜单,菜单只能执行命令,不能编辑修改)

Cal 菜单组下,点击▲或者▶翻动菜单,点击 Enter 键进入,再次点击 Enter 键确认执行命令。本菜单组,有 Empty, Full 两个命令菜单。用于现场自动确定报警点(或报警窗口)。

菜单组 子菜单			功能简介	
Cal	Cal • Empty		•	空罐学习(先执行),探头在空气中时执行该菜单。测量粘稠
				介质时,探头上最好有挂料,这样报警点值设定会更准确。
	•	Full	•	满罐学习 (后执行),探头全部浸没在测量介质时执行该菜单。

5.7 Edit **菜单组说明**

Edit 菜单组平时处于禁止状态,仅供生产商测试用。

6. 配置示例



料位开关参数被更改后,下载到料位开关后才会生效,下载一次时间通常10~20秒。

料位开关调试正常,不需要继续修改参数时,建议要进行一次备份(Act 菜单组 bkup 命令)。参数意外被改动后,用户可以使用 Act 菜单组 rESto 命令恢复成备份状态。

6.1 常用操作示例

5

- ■测试料位开关报警功能
- ■检查料位开关的输出压降
- ■查看料位开关的测量值及其他参数
- ■将 XR60/70 料位开关更改为 PNP 输出
- ■修改 XR50/60/70 微波液位的报警阈值 AL1 或报警窗口下限 Wind0
- ■更改料位开关的阻尼 dAmp
- ■更改料位开关的报警延时 dLy
- ■备份参数
- ■恢复备份参数
- ■恢复出厂状态
- ■将一台传感器的全部参数复制并下载到另外一台传感器中

6.1.1 测试料位开关报警功能 (XR50/60/70 系列)

用途:实验室测试产品是否工作正常

- 1. **通电:**
 - 根据料位开关输出类型(NPN 或 PNP), 将料位开关的 4 根线连接到 KOMM700 手持式 通信器 的 NPN 端子组(V12+, V12-, NPN, T-IN) 或者 PNP 端子组(V12+,V12-,PNP, T-IN)。用 USB 为 KOMM700 手持式通信器供电,点击 On 按键开机。
- 2. 报警功能:
 - 将料位开关的探头浸入水中(或者用手全力握紧探头),使得料位开关报警,LED 灯亮,此时 KOMM700 手持式通信器内部蜂鸣器响,表明料位开关当前工作正常。

6.1.2 查看料位开关的工作电流以及输出压降(XR50/60/70系列)

用途: 测试料位开关是否存在硬件故障

查看料位开关的输出压降时,必须先解锁,并使得料位开关处于报警状态。仅仅查 看料位开关的工作电压、电流时,不需要解锁。

- 1. 通电:
 - 根据料位开关输出类型(NPN 或 PNP), 将料位开关的 4 根线连接到 KOMM700 手 持式通信器的 NPN 端子组(V12+, V12-, NPN, T-IN)或者 PNP 端子组 (V12+,V12-,PNP, T-IN)。用 USB 为 KOMM700 手持式通信器供电,点击 On 按 键开机。

第 16 页 共 27 页

- 2. Act 菜单组下解锁:
 - 启动后,Act指示灯亮,屏幕显示 UnLoc 时,点击 Enter 键,屏幕显示 yES 字符.
 并且开始闪烁,再次点击 Enter 键确认,开始解锁微波料位开关,解锁时间通常 10 多秒。
 - 解锁成功后, KOMM700 手持式通信器的 RX 通信指示灯有周期性闪烁, STAT 指示灯常亮。
- 3. 点击 ModE 键, 直到 V/I (电压电流测量) 指示灯亮起。
- 4. ModE 菜单组下查看电压电流:
 - 点击▶按键,切换不同的参数, 其中最重要的几个参数是:
 - ♦ U: 当前通信器输出电压(12V)
 - 电压为 0,或者显著低于 10V 时,表明通信器故障或料位开关内 部存在短路故障。
 - ◆ **mAxx.x**: 当前料位开关工作电流
 - 不报警时,XR50/60/70的典型工作电流<20mA,周期性测量时, 电流峰值会达到 40mA 左右。
 - 报警时, 电流会增大 10~20mA。
 - 电流始终远远大于 20mA,表明料位开关内部存在短路故障。
 - ▶ **D x.xx**: 当前料位开关的输出压降(报警状态下):
 - 报警时, XR50 的输出压降通常为 3V 左右。
 - 报警时,XR60/70的输出压降通常为1V(0.8~1.4V)左右。

6.1.3 查看料位开关的测量值 P1000 及其他参数 (XR50/60/70 系列)

用途: 查看当前测量值的变化情况,检查参数配置是否正确。

- 5. 通电:
 - 根据料位开关输出类型(NPN 或 PNP), 将料位开关的 4 根线连接到 KOMM700 手持式 通信器 的 NPN 端子组(V12+, V12-, NPN, T-IN) 或者 PNP 端子组(V12+,V12-,PNP, T-IN)。用 USB 为 KOMM700 手持式通信器供电,点击 On 按键开机。
- 6. Act 菜单组下解锁:
 - 启动后,Act 指示灯亮,屏幕显示 UnLoc 时,点击 Enter 键,屏幕显示 yES 字符. 并且开始闪烁,再次点击 Enter 键确认,开始解锁微波料位开关。
 - 解锁成功后,KOMM700 手持式通信器的 RX 通信指示灯有周期性闪烁,STAT 指示灯常亮。
 - 解锁成功后,KOMM700 手持式通信器自动跳到 PV 菜单组,显示参数内容。
- 7. PV 菜单组下查看参数:
 - 点击▶按键,切换不同的参数, 其中最重要的几个参数是:
 - ◆ **CodE:** 当前工作模式指示
 - ◆ **P1000**: 当前测量值(范围: 0[~]1000)
 - ◆ AL1 或 WindO: SW1 开关的报警阈值,或者报警窗口的下限。
 - ◆ AH1 或 Wind1: SW1 开关的报警阈值,或者窗口的上限。
 - ◆ WHyST: SW1 开关的报警窗口的回差,非窗口报警时,没有此项。

- ◆ do: 输出方式 (0=NPN 或 1=PNP)
- ◆ dAmP: 阻尼
- ◆ dLy:报警延时

6.1.4 将料位开关更改为 PNP 输出(仅适用 XR60/70 系列)

用途: 增加产品的兼容性

- 1. 通电:
 - 根据料位开关输出类型(NPN 或 PNP), 将料位开关的 4 根线连接到 KOMM700 手持式 通信器 的 NPN 端子组(V12+, V12-, NPN, T-IN) 或者 PNP 端子组(V12+,V12-,PNP, T-IN)。用 USB 为 KOMM700 手持式通信器供电,点击 On 按键开机。
- 2. Act 菜单组下解锁:
 - 启动后, Act 指示灯亮, 屏幕显示 UnLoc 时, 点击 Enter 键, 屏幕显示 yES 字符. 并且开始闪烁, 再次点击 Enter 键确认, 开始解锁微波料位开关。
 - 解锁成功后,KOMM700 手持式通信器的 RX 通信指示灯有周期性闪烁,STAT 指示灯常亮。
 - 解锁成功后,KOMM700 手持式通信器自动跳到 PV 菜单组,显示参数内容。
- 3. PV 菜单组下查看并且编辑 do:
 - 在 PV 菜单组下,点击▶翻动菜单,直到屏幕显示 do。
 - 点击 Enter 键, KOMM700 手持式通信器自动跳到 Edit 编辑菜单组。
 - 开始输入新的值。 此时用▶移动光标,点击▲修改当前位的数字,设定成 PNP 输出时,这里 do 参数要改为 1。
 - 修改完成后,点击 Enter 键, 屏幕闪烁 yES 字符,提示用户确认。此时再次点击 Enter 键,KOMM700 手持式通信器开始下载。
 - 下载通常持续 10 多秒,下载完成后, RX 通信灯开始闪烁, STAT 灯也会常亮。如 果修改成功,屏幕上会显示 *PASS*。
- 4. 测试:
 - 将开关的 4 根线通过插拔式端子,重新连接到 PNP 端子组 V12+, V12-, PNP T-IN。
 - 将开关的探头浸没入水中(或者用手紧握探头),检查报警灯是否亮,报警时蜂鸣器是否响。

6.1.5 修改微波料位开关的报警阈值 AL1 或报警窗口下限 Wind0(XR50/60/70 系列)

用途: 手工设定报警值

- 1. 通电:
 - 根据料位开关输出类型(NPN 或 PNP),将料位开关的 4 根线连接到 KOMM700 手持式 通信器的 NPN 端子组(V12+, V12-, NPN, T-IN)或者 PNP 端子组(V12+,V12-,PNP, T-IN)。用 USB 为 KOMM700 手持式通信器供电,点击 On 按键开机。
- 2. Act 菜单组下解锁:

第 18 页 共 27 页

- 启动后, Act 指示灯亮, 屏幕显示 UnLoc 时, 点击 Enter 键, 屏幕显示 yES 字符. 并且开始闪烁, 再次点击 Enter 键确认, 开始解锁微波料位开关。
- 解锁成功后,KOMM700 手持式通信器的 RX 通信指示灯有周期性闪烁,STAT 指示灯常亮。
- 解锁成功后,KOMM700 手持式通信器自动跳到 PV 菜单组,显示参数内容。
- 3. PV 菜单组下查看并修改报警阈值 AL1 (或 Wind0)
 - 点击▶翻动菜单,一直到屏幕显示 AL1(或 Wind0)为止。
 - 点击 Enter 键, KOMM700 手持式通信器自动跳转到 Edit 编辑菜单组,开始编辑 修改 AL1(或 Wind0)参数
 - AL1(或 Wind0)常见设定值:
 - 水: 550
 - 泡沫: 300
 - 导电粘稠介质(例如面酱):720
 - 油脂: 250
 - 固体颗粒 (例如干茶叶): 180
 - 修改完成后,点击 Enter 键,屏幕闪烁 yES,提示用户确认,再次点击 Enter 键后, KOMM700 手持式通信器开始下载参数。
 - 下载通常持续 10 多秒,下载完成后, RX 通信灯开始闪烁, STAT 灯也会常亮。如 果修改成功,屏幕上会显示 *PASS*。

6.1.6 更改料位开关的报警阻尼 dAmP

用途: 液面波动大,测量值 P1000 波动大,造成偶发性误报,建议增大阻尼。

- 1. 通电:
 - 根据料位开关输出类型(NPN 或 PNP), 将料位开关的 4 根线连接到 KOMM700 手持式 通信器 的 NPN 端子组(V12+, V12-, NPN, T-IN) 或者 PNP 端子组(V12+,V12-,PNP, T-IN)。用 USB 为 KOMM700 手持式通信器供电,点击 On 按键开机。
- 2. Act 菜单组下解锁:
 - 启动后,Act 指示灯亮,屏幕显示 UnLoc 时,点击 Enter 键,屏幕显示 yES 字符. 并且开始闪烁,再次点击 Enter 键确认,开始解锁微波料位开关。
 - 解锁成功后,KOMM700 手持式通信器的 RX 通信指示灯有周期性闪烁,STAT 指示灯常亮。
 - 解锁成功后, KOMM700 手持式通信器自动跳到 PV 菜单组,显示参数内容。
- 3. PV 菜单组下查看并修改参数 dAmP:
 - 点击▶翻动菜单,直到屏幕显示 dAmP。
 - 点击 Enter 键, KOMM700 手持式通信器自动跳转到 Edit 菜单组, 开始编辑修改。
 - 修改完成后,点击 Enter 键,屏幕闪烁 yES,提示用户确认,再次点击 Enter 键后, KOMM700 手持式通信器开始下载参数。
 - 下载完成后, RX 通信灯开始闪烁, STAT 灯也会常亮。 如果修改成功, 屏幕上 会显示 *PASS*。

6.1.7 更改料位开关的报警延时 dLy

用途: 液面波动大,测量值 P1000 波动大,造成偶发性误报,建议增大报警延时。

- 1. 通电:
 - 根据料位开关输出类型(NPN 或 PNP), 将料位开关的 4 根线连接到 KOMM700 手持式 通信器 的 NPN 端子组(V12+, V12-, NPN, T-IN) 或者 PNP 端子组(V12+,V12-,PNP, T-IN)。用 USB 为 KOMM700 手持式通信器供电,点击 On 按键开机。
- 2. Act 菜单组下解锁:
 - 启动后,Act 指示灯亮,屏幕显示 UnLoc 时,点击 Enter 键,屏幕显示 yES 字符. 并且开始闪烁,再次点击 Enter 键确认,开始解锁微波料位开关。
 - 解锁成功后,KOMM700 手持式通信器的 RX 通信指示灯有周期性闪烁,STAT 指示灯常亮。
 - 解锁成功后,KOMM700 手持式通信器自动跳到 PV 菜单组,显示参数内容。
- 3. PV 菜单组下查看并修改参数 dLy:
 - 点击▶翻动菜单,直到屏幕显示 *dLy*。
 - 点击 Enter 键, KOMM700 手持式通信器自动跳转到 Edit 菜单组, 开始编辑修改。
 - 修改完成后,点击 Enter 键,屏幕闪烁 yES,提示用户确认,再次点击 Enter 键后,KOMM700 手持式通信器开始下载参数。
 - 下载完成后, **RX** 通信灯开始闪烁, **STAT** 灯也会常亮。 如果修改成功, 屏幕上 会显示 *PASS*。

6.1.8 备份参数(XR50/60/70 系列)

用途: 防止参数被错误修改。未备份的 XR50 料位开关, 绿色 LED 灯会周期性闪烁, 提

示用户备份。

- 1. 通电:
 - 根据料位开关输出类型(NPN 或 PNP), 将料位开关的 4 根线连接到 KOMM700 手持式 通信器 的 NPN 端子组(V12+, V12-, NPN, T-IN) 或者 PNP 端子组(V12+,V12-,PNP, T-IN)。用 USB 为 KOMM700 手持式通信器供电,点击 On 按键开机。
- 2. Act 菜单组下备份:
 - 启动后,Act指示灯亮,点击▶翻动菜单,一直到 bkuP 菜单。点击 Enter 键, 屏幕显示 *yES* 字符.并且开始闪烁,再次点击 Enter 键确认,开始备份参数。

6.1.9 恢复备份参数(XR50/60/70 系列)

第 20 页 共 27 页

2021.04.26

用途:调试出错时,可以恢复备份参数。

- 1. 通电:
 - 根据料位开关输出类型(NPN 或 PNP), 将料位开关的 4 根线连接到 KOMM700 手持式 通信器 的 NPN 端子组(V12+, V12-, NPN, T-IN) 或者 PNP 端子组(V12+,V12-,PNP, T-IN)。用 USB 为 KOMM700 手持式通信器供电,点击 On 按键开机。
- 2. Act 菜单组更改 Loc 参数
 - 启动后,Act指示灯亮,点击▶翻动菜单,一直到 Loc 菜单,点击 Enter 键, 将当前值改为132,再次点击 Enter 键确认保存,KOMM700 手持式通信器高级功能打开
- 3. Act 菜单组下恢复:
 - 启动后,Act 指示灯亮,点击▶翻动菜单,一直到 rESto 菜单。点击 Enter 键, 屏幕显示 yES,并开始闪烁,再次点击 Enter 键确认,开始恢复参数,恢复时 间通常 10 多秒。

6.1.10恢复出厂参数(XR50/60/70系列)

用途: 参数设定错误,并且错误参数被备份后,可以恢复出厂设置。

└── 旧软件版本的料位开关,不支持这项功能。通信器中不会出现恢复出厂设定菜单 Fctry。

- 4. 通电:
 - 根据料位开关输出类型(NPN 或 PNP),将料位开关的 4 根线连接到 KOMM700 手持式通信器的 NPN 端子组(V12+, V12-, NPN, T-IN)或者 PNP 端子组(V12+,V12-,PNP, T-IN)。用 USB 为 KOMM700 手持式通信器供电,点击 On 按键开机。
- 5. Act 菜单组更改 Loc 参数
 - 启动后,Act指示灯亮,点击▶翻动菜单,一直到 Loc 菜单,点击 Enter 键, 将当前值改为 132,再次点击 Enter 键确认保存,KOMM700 手持式通信器高 级功能打开
- 6. Act 菜单组下恢复:
 - 启动后,Act 指示灯亮,点击 ▶翻动菜单,一直到 Fctry 菜单。点击 Enter 键, 屏幕显示 *yES*,并开始闪烁,再次点击 Enter 键确认,开始恢复参数。

6.1.11 将一台料位开关的常用参数复制并下载到另一台料位开关(XR50/60/70 系列)

第 21 页 共 27 页

2021.04.26

Page 21 of 27



可能会造成严重伤害。由此造成的问题,与通信器与料位开关的供应商、厂家无关。

- 1. 通电:
 - 根据料位开关输出类型(NPN 或 PNP), 将料位开关的 4 根线连接到 KOMM700 手持式 通信器 的 NPN 端子组(V12+, V12-, NPN, T-IN) 或者 PNP 端子组(V12+,V12-,PNP, T-IN)。用 USB 为 KOMM700 手持式通信器供电,点击 On 按键开机。
- 2. Act 菜单组更改 Loc 参数:
 - 启动后,Act指示灯亮,点击▶翻动菜单,一直到Loc 菜单,点击 Enter 键,将当前值改为132,再次点击 Enter 键确认保存,KOMM700 手持式通信器高级功能打开。
- 3. Act 菜单组读取参数并存储在通信器中:
 - 在Act菜单组下,点击▶翻动菜单,一直到屏幕显示 coPy 菜单。
 - 点击 Enter 键,屏幕开始显示 *yES* 并闪烁,再次点击 Enter 键确认开始读取 料位开关参数。
 - 读取的参数,会被存储在通信器的 Flash 中,断电后,再次启动时,仍然有效。
- 4. 更换另外一台料位开关

5. Act 菜单组粘贴下载参数

- 点击 Mode 键, 切换到 Act 菜单组。
- 在 Edit 菜单组下,点击▶翻动菜单,一直到 <mark>pASTE</mark> 菜单。
- 点击 Enter 键,屏幕开始显示 *yES* 并闪烁,再次点击 Enter 键确认下载。
- 下载完成后, RX 通信灯开始闪烁, STAT 灯也会常亮。 如果修改成功, 屏幕上

第 22 页 共 27 页

会显示 PASS。

- 6. PV 菜单组下核对
 - 点击 Mode 键,翻动到 PV 菜单组。
 - 然后点击▶翻动菜单,查看参数是否复制成功。

注意:复制下载后,强烈建议将通信器的 Loc 改回 0,关闭复制下载功能,防止意 外错误。

7. 故障诊断

7.1 常见问题

症状	可能原因	处理方法
RX 指示灯不闪烁 无法收到上传数据	 接线问题 微波料位开关未解 锁 料位开关硬件故障 	 检查接线 检查微波料位开关的供电是否 12V 用 KOMM700 手持式通信器解 锁开关 更换其他料位开关测试解锁功 能
RX 指示灯闪烁, 无法收到上传数据	 NPN 输出的 XR50 型 开关和标准型 KOMM700 通信器连 接需要 1.2k 外加电 阻 通信波特率不正确 	 检查上拉电阻是否存在 检查上拉电阻位置是否正确 重新解锁,解锁时,手持式通信器 会自动检测波特率。
RX 指示灯闪烁,但接收的参数不稳定,有时突然变为0。	 通信线没有上拉或 下拉电阻时,较受外 部干扰。 	 PNP型料位开关:在通信线 T-IN 和电源负 V12-之间,接一个 1.2K Ω的下拉电阻。 NPN型料位开关(XR50除外),在通信线和电源正 V12+之间,接一个 1.2K Ω的上拉电阻。
屏幕显示 Err1 或 Err2	 手持式通信器供电 大大低于 5V KOMM700 手持式通 信器内部硬件故障 	 通电重新启动 KOMM700 手持 式通信器,启动过程中,屏幕会 显示2个数字,例如1181,731, 代表输出电压。如果输出电压超 过限度,手持式通信器会报警。

第 23 页 共 27 页

Page 23 of 27

			•	记录下通电时屏幕数据,联系厂
				家。
蜂鸣器不响	•	料位开关与手持式	•	检查端子连接, NPN 型料位开关
		通信器之间未正确		要连接到 KOMM700 手持式通
		连接		信器的 NPN 端子组,PNP 型料
	•	蜂鸣器硬件故障		位开关连接到 PNP 端子组。
参数无法下载到料位开	•	连线故障	•	检查连线
关	•	下载过程中短时连	•	重新解锁料位开关,重新建立数
		线故障		据通信连接。
	•	通信器硬件故障.	•	更换一台正常工作的料位开关,
				测试下载功能,确定通信器是否
				有故障。

8. 订货信息

订货代码	KM70	-xxx	-X	-U5	-X
产品编号	KM70				
类型:					
标准型		STD			
XR50 NPN 专用型		NPN			
与料位开关连接形式					
M124孔插头(母)			М		
SPL-4 弹簧式快速电线连接器			S		
供电接口形式					
5V USB mini				U5	
扩展功能					
无					0
用户指定					1

9. 附录

液晶图形-字符对照表

大写字符	液晶图形	小写字符	液晶图形
第 24 页 共 27 页	2021.04.26		Page 24 of 27

А	8	a	无
В	无	b	Ь
С	٤	с	C
D	无	d	б
Е	Ε	e	无
F	F	f	无
G	无	g (与9相同)	9
Н	X	h	h
Ι	1	i	I
I	; _	i	, 无
I J K	; 」 无	i j k	ィ 无 ど
I J K L	! 」 无 上	i j k l	・ 无 と 无
I J K L M] 无 上	i j k l m	r 无 ど 无

第 25 页 共 27 页

3¥ 2	는다	ハリキ	-
不士 :	+11		2
1 - 1		トン	~

О	无	о	٥
Р	Ρ	р	无
Q	无	q	q
R	无	r	r
S (与 5 相同)	5	s	无
Т	Г	t	٤
U	U	u	U
V (与U相同)	U	v	无
W	Ū	W	无
Y	无	у	У

济宁祥润仪表有限公司

山东省济宁市嘉祥县山东鑫嘉萌集团公司园区内3号厂房3号门

电话: 15624086688 Email: 971318829@qq.com